

## < 取扱説明 >

- 洗濯の際は磁石パッドをはずし、中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気をきり、形を整えて陰干しして完全に乾いてからご使用ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。ぬれたまま重ね置きすると淡色部や他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- 水洗いで色落ち、移染の恐れがありますので他の物と分けて洗ってください。
- ドライクリーニングの溶剤でプリントが剥がれることがありますので、ドライクリーニングは避けてください。
- 高温のものに近づけることは避けてください。