

<取扱説明>

- 洗濯の際はトップのリング金具及びフック金具を必ずはずしてから、中性洗剤をご使用のうえ、押し洗いし水気を拭き取り、陰干した後完全に乾いてからリング金具及びフック金具を取付けてご使用ください。
- リング、フック金具を直接肌に付けると稀にかぶれる場合がありますのでご注意ください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- アイロンをあてないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- テープに付いている安全パーツは負荷がかかると外れるように設計されています。

フック金具

